ORG18007XX


Date:	02-05-2022	Subject:	**Overview 01**
		Drawing:	**Trampolin 7 rev 0**
Page nr.:	1/10	Scale:	Ingen
Paper:	A4	**Drawing by:**	**lena@elverdal.dk**


Mounting

Copyright Elverdal A/S


Elverdal














EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong


ORG18007XX


Date:	02-05-2022	Subject:	**Overview 02**
		Darwing:	**Trampolin 7 rev 0**
Page nr.:	2/10	Scale:	Ingen
Paper:	A4	**Drawing by:**	**lena@elverdal.dk**


Mounting

Copyright Elverdal A/S


Elverdal














EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

ORG18007XX


Date:	02-05-2022	Subject:	**Overview 03**
		Darwing:	**Trampolin 7 rev 0**
Page nr.:	3/10	Scale:	Ingen
Paper:	A4	**Drawing by:**	**lena@elverdal.dk**


Mounting

Copyright Elverdal A/S


Elverdal














EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

ORG18007XX

Date:	02-05-2022	Subject:	**Plan View**
		Drawing:	**Trampolin 7 rev 0**
Page nr.:	4/10	Scale:	Ingen
Paper:	A4	**Drawing by:**	**lena@elverdal.dk**


Mounting


Copyright Elverdal A/S


Elverdal

PRODUCT LIST


1. Module 60
2. Small
3. Module 60














EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong


ORG18007XX


Date:	02-05-2022	Subject:	**Placement of the foundation**
		Drawing:	**Trampolin 7 rev 0**
Page nr.:	5/10	Scale:	Ingen
Paper:	A4	**Drawing by:**	**lena@elverdal.dk**

Mounting


Copyright Elverdal A/S


Elverdal











EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong


ORG18007XX

Date:	02-05-2022	Subject:	**Dimensions of the foundation types**
		Drawing:	**Trampolin 7 rev 0**
Page nr.:	6/10	Scale:	Ingen
Paper:	A4	**Drawing by:**	**lena@elverdal.dk**

Mounting

Copyright Elverdal A/S

Elverdal



900mm FH

4

21,41M²
Periferi

Tot. m³

Kema
MG-270

EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong


ORG18007XX

Date:	02-05-2022	Subject:	**Safety Zone Measurements**
		Drawing:	**Trampolin 7 rev 0**
Page nr.:	7/10	Scale:	Ingen
Paper:	A4	**Drawing by:**	**lena@elverdal.dk**

Mounting

Copyright Elverdal A/S

Elverdal



900mm FH

4

21,41M²
Periferi

Tot. m³

Kema
MG-270

EN 1176

INFO


VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong


Mounting

Copyright Elverdal A/S


Elverdal














EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong


ORG18007XX


Date:	02-05-2022	Subject:	**Fall heights**
		Drawing:	**Trampolin 7 rev 0**
Page nr.:	9/10	Scale:	Ingen
Paper:	A4	**Drawing by:**	**lena@elverdal.dk**


Mounting

Copyright Elverdal A/S


Elverdal














EN 1176

INFO


VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong


Mounting

Copyright Elverdal A/S


Elverdal


Betegnelse:	Antal:	Artikelnummer
Trampolines		
Module 60 - Trampoline Mat Sand beige (), Trampoline Rim Green ()	2	7231001
Small - Trampoline Mat Sand beige (), Trampoline Rim Green ()	1	7210001
Parts		
Concrete (m3)	0	
Rubber TD (m3)	0,55	
Rubber EPDM (m3)	0,22	











EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong